



## Montagevejledning for JumboSafe - Taggelænder

1. Fodplan udlægges på taget med en afstand på max. 4 meter.
2. Stolper monteres på fodplan - fastgøres med clips.
3. Hegn monteres mellem søjler **på søjlernes inderside ind mod taget**, med låseclips og bøjlerne løst til spændt. Max. 4 meter mellem stolperne.
4. Ballast placeres på fodplanets T-stykke.
  - Originale intakte **JumboSafe**-sandsække fyldes med min. 40 kg. strandsand (kontrolvejes inden brug) og centrerer midt på fodplanets T-stykke.
  - Alternativt kan bruges originale intakte **JumboSafe**-ballastklodser. 2 stk. á 25 kg - centrerer midt på fodplanets T-stykke.
5. Forlængelse af **JumboSafe** taggelænder foretages ved at skubbe et hegnstykke ind over hornene på det foregående hegnstykke og fastgøre dem til hinanden med låseclips i samlingen.
6. Når der skal drejes om HJØRNER anvendes et specielt 90 graders hjørnemodul, der låses med clips i samlingen.
7. Originale **JumboSafe**-fodlister monteres nu ved at løfte stolperne og skubbe fodlisten ind på plads.
8. Fodlisterne samles med lasker og bolte/møtrikker.
9. Når fodlisten er samlet komplet spændes alle bolte.
10. Stolperne låses med clips.
11. Låse-bøjler på stolper spændes på hegn.
12. Montagen af **JumboSafe** skal afsluttes med en kontrol af gelænderet ved at foretage en punktbelastning på 0,3 kN, så gelænderet ikke udbøjer mere end 30 mm. Endvidere skal rækværket kunne modstå en punktbelastning på 1,25 kN uden at flytte sig 20 mm og uden at deformere.
13. Der må ikke arbejdes med montage af **JumboSafe**, hvis det blæser mere end 6 m/sek.
14. **JumboSafe** fodplan kan flyttes uden demontering af hegn, ved at løsne låsebøjlerne på stolperne og fjerne ballasten. Herefter flyttes fodplanene til ønsket position. Låsebøjlerne skal tilspændes og ballasten placeres inden ibrugtagning (husk max. afstand mellem fodplan/stolper er 4 meter.)



**JUMBOsafe må kun benyttes på tage med en taghældning under 15°**