



Montagevejledning til murerhjørner

JUMBO murerhjørne er ideel til alle former for opmuring og letter arbejdet med sine indlysende fordele. Eksempelvis kan nævnes:

- * Ingen vedligeholdelse, da alt er fremstillet i aluminium.
- * Opstilling sker uden efterjusteringer med skinner og er hurtig og enkel.
- * De rigtige højder på hjørnerne (længde 2,4 m) kan afsættes, så man fra start kan se, hvor meget skifterne kan hæves eller trykkes.
- * Der er fast markering for skiftegang.
- * Retholdt til opmuring ved hulfortandinger og andre skillerum.
- * Specielt fremstillet snorholder, der forhindrer at snoren skæres over.

Figurene til højre viser nogle af opsætningsmulighederne.

Fig. 1 og fig. 2. Lodregulatoren kan opsættes både i vinkel (1) og i smid (2). Lodregulatoren fastsømmes på bagvæg, f.eks. med pudshage, herefter fastgøres hjørnejernet med en skruetvinge på regulatoren. Loddet kan herefter let reguleres.

Fig 3. **JUMBO** murerhjørnet opsat på udvendig hjørne. På den ene ende af jernet er der et afstandsstykke. Dette gør, at stenen automatisk får et fremspring på 1,5 cm ud fra soklen. Ønskes denne afstand ikke, bruges den modsatte ende af **JUMBO** murerhjørnet uden afstandsstykket.

Fig. 4. **JUMBO** murerhjørnet opsat på indvendig hjørne. Opsætningsmetoden er som på udvendig hjørne, blot flyttes sokkelhvileren om på den modsatte side af jernet.

Fig. 5. Snorholder monteret på **JUMBO** murerhjørnet. Nem at flytte opad på jernet og snoren skæres ikke over.



Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4



Fig.5